

Настройка «Штрих-М Торговое Предприятие 5» для работы с весами Aclas.

Внимание:

Данная инструкция предназначена для работы с релизами «Штрих-М Торговое Предприятие 5», не поддерживающего весы Aclas встроенными методом.

Данный режим работает в режиме эмуляции сервером загрузки весов Aclas файлового протокола весов Digi!

Шаги:

1. Устанавливаете стандартные драйвера весов Aclas, включая сервер загрузки.
2. Останавливаете сервер загрузки и заменяете исполнимый файл на тот, который из вложения.
3. Запускаем сервер.
4. Заходим в «центр управления».
5. Настраиваете список весов и передаем его на сервер через закладку «управление сервером загрузки».
6. Через меню «сервер загрузки – настройки сервера» устанавливаете следующие параметры:
 - a. Общие: «записывать журналы передачи...» - поставить, «каталог журналов» - установить как в предприятии («путь 1»).
 - b. Параметры импорта: «каталог импорта» - как в предприятии («путь 2»).
 - c. Формат файла импорта: ничего не менять на странице кроме выбора «специфики формата импорта» - поставить «весы digi. Программа q-load-sm. CSV»
7. Добавляем в предприятии весы: тип весов «весы Digi».
8. Указываем IP адрес (весов Aclas), имя весов, № весов, склад, формат штрих-кода.
9. Прописываем путь файлов выгрузки («путь к файлу товаров») – это «путь 1». Имя файла выбираем любое с расширением txt.
10. В предприятии в настройках констант идем на вкладку работа с оборудованием, далее вкладка весы, тут: указать путь к лог файлам – это «путь 2».
11. Проверяем.

Техническая поддержка

Пользователи, приобретшие программное обеспечение для весов Aclas имеют право на техническую поддержку специалистов «Скат Электроникс».

Для получения технической поддержки можно обращаться:

по телефону: +7 (495) 661-6082

в сети интернет: <http://www.skel.ru/>

В случае обнаружения ошибок или недостатков, просьба сообщать о них техническим специалистам «Скат Электроникс».